

راهنمای نصب و راه اندازی سیستم کارت‌تی تک خروجی

دستگاه حاضر قابل اتصال به صفحه کلید انواع آسانسور می باشد. با استفاده از این دستگاه فقط افراد دارای تگ مجاز قادر به فعال سازی صفحه کلید و استفاده از آسانسور می گردند.

روش استفاده:

تعریف تگ های مجاز:

- 1- تگ "MASTER" را مقابل دستگاه بگیرید ، رنگ LED زرد می شود. در این زمان شما میتوانید تگ های مجاز را تعریف کنید.
- 2- تگ هایی که می خواهید تعریف شوند را یکی یکی مقابل دستگاه بگیرید تا صدای بیپ را به منزله ثبت آنها بشنوید.
- تذکر: برای خارج شدن از حالت تعریف ، تگ "MASTER" را مقابل دستگاه بگیرید در این حالت LED قرمز می شود.
- اکنون با نزدیک کردن تگ های تعریف شده به دستگاه ، LED سبز شده صفحه کلید به مدت 7 ثانیه فعال میشود. با نزدیک کردن تگهای تعریف نشده (غیر مجاز) به دستگاه ، LED سه بار به رنگ قرمز چشمک زنده و سه صدای بیپ کوتاه را به منزله غیر مجاز بودن خواهید شنید .

حذف کل تگ ها:

- 1- تگ "MASTER" را مقابل دستگاه گرفته ، رنگ LED زرد شده یک بیپ کوتاه خواهید شنید مجدداً تگ "MASTER" را مقابل دستگاه گرفته تا 2 بیپ کوتاه شنیده شود این مراحل را دو مرتبه دیگر تکرار کرده تا 4 بیپ کوتاه شنیده شود . اکنون دستگاه در حالت حذف کلیه تگها قرار دارد.
- 2- تگی غیر از تگ "MASTER" را مقابل دستگاه بگیرید در این هنگام یک بیپ کوتاه شنیده خواهد شد و رنگ LED به منزله حذف تمامی تگها از حافظه سبز می شود.

