

حالت مهمان (Guest):

ابتدا باید کارت Guest را مقابل شمارنده دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده میشود و شمارنده حرف G سبز رنگ و سپس عدد صفر (0) قرمز رنگ را نمایش می دهد که به معنای حالت مهمان برای طبقه صفر (همکف) می باشد. در این هنگام شما 15 ثانیه فرصت دارید که یکی از کارت های طبقه صفر (همکف) را مقابل دستگاه گرفته و حالت مهمان را برای طبقه همکف فعال نمایید.

برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل می کنیم.

در صورتیکه طبقه ای نیاز به الت مهمان نداشته باشد، کارت Guest را برای رفتن به طبقه بعد مقابل دستگاه بگیرید.

پس از پایان Guest کردن کارت ها باید 15 ثانیه صبر کنید تا شمارنده حرف G قرمز رنگ را نشان داده و یک بوق ممتد زده و دستگاه از حالت Guest به حال نرمال برود.

حذف کارت طبقات:

ابتدا باید کارت Delete را مقابل شمارنده دستگاه بگیرید. در این هنگام یک صدای بوق از دستگاه شنیده می شود و شمارنده حرف d سبز رنگ و سپس عدد صفر (0) قرمز رنگ را نمایش می دهد که به معنی حالت حذف برای طبقه صفر (همکف) می باشد. در این هنگام شما 15 ثانیه فرصت دارید تا یک کارت (مجاز یا غیرمجاز) را مقابل دستگاه گرفته تا کارت های مربوط به طبقه صفر (همکف) حذف شود.

برای سایر طبقات نیز به همین روش عمل میکنیم.

در صورتیکه طبقه ای نیاز به حذف کارت داشته باشد کارت Delete را برای رفتن به طبقه بعد مقابل دستگاه بگیرید.

پس از پایان Delete کردن کارت های یک طبقه شمرنده حرف d قرمز رنگ را نشان داده و یک بوق ممتد زده و دستگاه از حالت Delete به حالت نرمال برود.

حذف کل کارت ها:

برای انجام این کار ابتدا کارت Delete را یازده بار مقابل دستگاه گرفته، سپس شمارنده حرف C سبز و قرمز رنگ را بصورت متوالی نشان داده و پس از آن کارت Add را مقابل شمارنده دستگاه میگیریم.

مشخصات فنی:

ولتاژ ورودی DC ----- 15V / 35V