

## راهنمای نصب و راه اندازی سیستم کارتی مدیریتی

تغییر رمز ورود به منو \* # \* تکرار رمز جدید # رمز جدید 0 # رمز ورود به منو \*  
رمز اولیه ورود به منو 999999 میباشد. رمز تعریف شده باید ۶ تا ۸ رقم باشد  
جهت خروج از حالت برنامه ریزی کلید \* را فشار دهید

تعریف مد عملکرد دستگاه در حالت کارت \* # 30 # رمز ورود به منو \*

تعریف اولیه کارتها

\* # \* قرار دادن کارتها پشت سر هم مقابل دستگاه # اولین کد کاربری (1) 1 # رمز ورود به منو \*  
بدین ترتیب کد کاربری اولین کارت 1 و کد کاربری دومین کارت 2 و . . . . . الی آخر  
خواهد شد. کد ها روی کارتها و دفتر مدیریت یادداشت شود.

تعریف مجدد کارتهای جدید

\* # \* قرار کارتها پشت سر هم مقابل دستگاه # آخرین کد کاربری تعریف شده +1 1 # رمز ورود به منو \*

حذف کارتها \* \* . . . # کد کاربری # کد کاربری 2 # رمز ورود به منو \*

حذف تمام کاربران \* # 2 0000 # رمز ورود به منو \*

## راهنمای استفاده به عنوان دستگاه رمزی

تغییر رمز ورود به منو \* # \* تکرار رمز جدید # رمز جدید 0 # رمز ورود به منو \*  
رمز اولیه ورود به منو 999999 میباشد. رمز تعریف شده باید ۶ تا ۸ رقم باشد  
جهت خروج از حالت برنامه ریزی کلید \* را فشار دهید

تعریف مد عملکرد دستگاه در حالت رمزی \* # 32 # رمز ورود به منو \*

تعریف رمز عبور \* # \* رمز عبور ۴ رقمی 9 # رمز ورود به منو \*  
نکته: فقط یک رمز قابل تعریف است و با تعریف رمز عبور جدید، رمز قبلی پاک میشود

حذف رمز عبور \* # 9 # رمز ورود به منو \*