

راهنمای اتصال فن کابین (در تابلو آرکد)

- ۱ - ترمینال رعد PR1C را به ترمینال PR1C برد IBCS متصل نمایید.
- ۲ - ترمینال PR1O برد IBCS را به ترمینال ۱۰۰ همین برد متصل نمایید.
- ۳ - ترمینال رعد ۱۰۰۰ را به ترمینال ۱۰۰۰ برد IBCS متصل نمایید.
- ۴ - ترمینال رعد ۱ را به ترمینال ۱ برد IBCS متصل نمایید.
- ۵ - یک سر فن کابین را به NF و سر دیگر را به ترمینال رعد FAN متصل نمایید.
- ۶ - در منوی آرکد IBCS / PR1 / Programmable output بصورت OFAN و روی (NC تیغه بسته) تنظیم شود.