

## راهنمای سیستم کارتی مدیریتی یا رمزی

علائم نشاندهنده وضعیت

حالت عملکرد	LED قرمز	LED سبز	بازر
روشن شدن دستگاه	روشن	-	بوق کوتاه
عملکرد عادی	روشن	-	-
فشاردن دکمه	روشن	-	بوق کوتاه
عملیات موفق	-	روشن	بوق کوتاه
عملیات ناموفق	روشن	-	سه بوق کوتاه
ورود به منوی تنظیمات	-	روشن	بوق کوتاه
مد برنامه ریزی	چشمک زن	-	-
خروج از منوی تنظیمات	روشن	-	بوق کوتاه
فعال شدن خروجی	-	روشن	بوق کوتاه

سیم بندی دستگاه

مشخصه	رنگ سیم	عملکرد
+12 +24	قرمز	تغذیه دستگاه ۱۲ الی ۲۴ ولت
GND	مشکی	تغذیه منفی ورودی
COM	بنفش	مشترک رله
NO	آبی	خروجی NO رله
NC	نارنجی	خروجی NC رله

برای بازگشت به تنظیمات کارخانه :

برق دستگاه قطع شود

سیم زرد به مشکی وصل و برق دستگاه وصل شود

پس از شنیدن دو بوق کوتاه سیم زرد از مشکی جدا شود

چراغ LED سبز میشود

در صورت نیاز، دو کارت مقابل دستگاه گرفته شود ،

کارت اول به عنوان کارت ADD

و کارت دوم به عنوان کارت DELETE تعریف خواهد شد

پس از چند ثانیه دستگاه از منو خارج و تنظیمات کارخانه اعمال میشود