

## راهنمای نصب و راه اندازی سیستم کارتی هشت خروجی

دستگاه حاضر قابل اتصال به صفحه کلید انواع آسانسور می باشد تا بجای زدن کلید طبقات از کارت استفاده شود.(کارت مجاز که به صورت بدون تماس عمل می کند).

### روش استفاده:

#### معرفی کارت های مجاز:

- 1- کارت "اضافه" (ADD) را مقابل دستگاه بگیرید . در این زمان شمارنده عدد 1 به منزله حالت تعریف برای طبقه اول را نمایش می دهد.
  - 2- کارت هایی که می خواهید برای طبقه اول تعریف کنید را یکی یکس مقابله دستگاه بگیرید تا صدای بیپ را به منزله ثبت کارت بشنوید.
  - 3- کارت "اضافه" را برای رفتن به طبقه بعد بزنید و مرحله 2 را برای طبقه دوم تکرار کنید.
  - 4- مرحله 2 و 3 را برای طبقات دیگر تکرار کنید تا آخرین طبقه (8) .
- تذکر 1: بعد از آخرین طبقه نمایشگر به حالت عادی باز می گردد.
- تذکر 2: در صورتی که نمی خواهید برای طبقه ای کارت مجاز تعریف کنید کارت "اضافه" را برای رفتن به طبقه بعد بزنید.

### حذف کل کارت ها:

ابتدا کارت حذف را مقابل دستگاه گرفته سپس کارت تعریف را. تمامی کارتها از حافظه حذف میشوند.

پس از اینکه کارت های مجاز تعریف شدند با نشان دادن آنها مقابل دستگاه شماره طبقه مجاز برای پنج ثانیه نمایش داده کلید آن طبقه فعال می شود.

### روش نصب:

محل نصب دستگاه داخل کابین آسانسور پشت صفحه فلزی مربوط به صفحه کلید می باشد.از آنجایی که کارتخوان دستگاه بصورت بدون تماس است ، از امواج مغناطیسی استفاده می کند . به همین دلیل نمی تواند در پشت فلز قرار بگیرد. برای حل این مشکل می بایست روی صفحه فلزی دایره ای (یا مربعی) به قطر 3 سانتیمتر ببریده شده و دستگاه پشت آن قرار بگیرد(مانند شکل زیر). صفحه نمایش دستگاه می بایست در مرکز این دایره قرار بگیرد. دایره ببریده شده را می توانید با طلق بپوشانید.

